



Der Profiler sollte nur leicht auf das Fugenband gestellt werden, um die Dehnung des Fugenbandes nicht zu beeinträchtigen.  
Die Pins sollten in Fugenrichtung so aufrecht wie möglich eingeschlagen werden.  
Alternativ sind auch Stellfüße erhältlich um das Profil auszurichten.