



Empfehlungen:

- zwischen Fugenprofil und Altbestand mit schwindarmen Beton auffüllen
- danach planschleifen

